Ontvanger Verbinden



1. De ontvanger aanzetten.

- Pak deze uit de lader.
  De ontvanger gaat automatisch aan.
- De ontvanger zal zoeken naar beschikbare kanalen.
- Verbind een koptelefoon of nek loop aan 1 van de aansluitingen.

2. Selecteer een zendkanaal.

- Druk op de knop onder het vergrootglas icoon.
- De ontvanger zal de beschikbare kanalen laten zien.
- Selecteer het gewenste kanaal en druk op OK





- **De ontvanger zal alleen verbinden in de betreffende zaal en niet in de foyer. Bij de kassa zijn beide kanalen beschikbaar om te testen.**
- **Hier zal in een loop rustige muziek te horen zijn.**
- **Ontvangst kan ook rechstreeks op het gehoorapparaat indien ondersteund door het apparaat.**